

irit[®]

Дата продажи « » 20 г.

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках претензии к качеству не принимаются.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №		КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	
Модель:		Модель:	
Дата продажи	« » 20 г.	Дата продажи	« » 20 г.
Наименование		Наименование	
Модель		Модель	
Сер. номер		Сер. номер	
Ф.И.О. клиента		Ф.И.О. клиента	
Телефон		Телефон	
Адрес		Адрес	
М.П. торгующей организации		М.П. торгующей организации	

1. Release attachments button
2. Speed control switch
3. Hanging loop
4. Round brush attachment
5. Half brush attachment



- Read all the manual instruction before using this appliance and keep it for reference in the future.
- Before first using compare the current voltage of the appliance with the current voltage in the network and assure that they are the same.
- This is a household appliance only, not industrial. Use it for its intended purpose only and carefully follow the manual instruction.
- Always unplug the appliance after using or before cleaning.
- Do not immerse the appliance or drop into water or other liquids to reduce the risk of death by electrical shock.
- Children should not use this appliance.
- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never use the cord of the appliance as a handle or hanging loop.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug.
- If the appliance is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water, apply to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface. Keep the air openings free of lint, hair, and the like. It may cause overheating and fire as a result.
- Make sure, power cord never contact sharp corners or hot surfaces.
- Do not try to repair the appliance on your own. If any troubles are found, apply to the authorized service center
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Keep the air inlet clean from hair, dust or down hair.
- If the air inlet is blocked, overheat may occur.
- Do not use the appliance for more than 10 minutes. Also 10-minutes breaks are needed.
- Always unplug the hair styler after use, allow it to cool down before storage.



MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фен-расческа электрический
Electric Hair-Styler
IR-3129



- Unwind the cable.
- Put one of the attachments on.
- Plug in the appliance.
- Adjust the desired temperature setting:
 - 1.Low temperature for adding volume to hair.
 - 2.Medium temperature for gentle drying and styling.
 - 3.High temperature for quick drying and styling.

- **Round brush (4)**
 - The round brush is for all types of hairstyles including smoothing, straightening, volume and curls. Use as desired.

- The special design of the half brush ensures that the warm air is directed at the scalp, creating maximum lift near the roots. It gives optimum volume to your hair and allows easy styling.

- Always ensure that hair styler is disconnected from the mains supply before cleaning. Allow the appliance to cool down before cleaning.
- Clean the hair styler with a damp cloth.
- Remove the attachments and wash then in warm soapy water, dry thoroughly.
- Do not use abrasive cleansers.
- Dry the appliance with the help of soft dry towel.

- Allow the appliance to cool down and make sure, that there is no moisture on it.
- Do not wind the cable around the body of the appliance, because it may cause the cable damage.
- Keep the appliance in a cool dry place.

Service life 2 years

Do not leave unattended!

Made in China



Описание

1. Кнопка отсоединения насадок
2. Кнопка переключения температурного режима
3. Петля для подвешивания
4. Круглая насадка-расческа
5. Полуокруглая насадка-расческа



- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первым использованием проверьте, соответствуют ли электрические характеристики Вашего фена характеристикам Вашей сети.
- Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь феном в ванных комнатах или около других источников воды.
- Не используйте спреи для укладки волос во время работы прибора.
- Не позволяйте детям пользоваться феном.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте электрошнур в качестве ручки при переносе или петельки для подвешивания прибора.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите чтобы шнур питания не касался острых углов и горячих поверхностей, не наматывайте его вокруг фена.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не используйте фен под душем.

Внимание:

- Следите за тем, чтобы в воздуховодные отверстия не попадали волосы, пыль и пух.
- Не закрывайте отверстия в корпусе прибора это может привести к перегреву и выходу прибора из строя
- Во избежание перегрева не работайте непрерывно более 10 минут и обязательно делайте перерыв не менее 10 минут.
- Всегда отключайте прибор от электросети после окончания работы.
- Прежде чем убрать фен на хранение, дайте ему остыть в течение нескольких минут.

Россия Санкт-Петербург ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31 Дзержинск ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга» ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85 Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30 www.laduga-servicedz.ru Екатеринбург ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60 СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89 Иркутск ИП Чурова Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06 Иошкар-Ола ИП Бешкеева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743 Казань ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106, корп. Б, тел.: (843) 562-47-07 Кемерово ООО «Сервисный центр МастерЪ» ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91 ИП Кученко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28 Кинешма (Ивановская область) ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985 Киров ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д.42, тел.: (8332)577810, 547077 Краснодар «Феникс» (ИП Кутепова С.В.), ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28. Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16, выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700 ИП Бабиков А.А., БАТ-СЕРВИС ул. Белозерная 1/1, тел. 8 918 102 00 10, 8 961 501 92 22 Красноярск ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433 Черкесск АСЦ «Юг-Сервис», пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060 Ленинск-Кузнецкий ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23 Новосибирск 630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7 ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания) Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36	Омск «Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57 Оренбург ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437 Орск ИП Бердников В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383 Пермь СЦ «СК-сервис», ул. Деревоводоблочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99 Петрозаводск СЦ «Электрон», ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015 Ростов-на-Дону Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33 asc@master-8.ru Самара ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46 Советская Гавань ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники» ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666 Тюмень ООО «Гульсар», ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-866, 280-869, 759-508 ООО «Неон», ул. Моторостроителей, д. 14/1, тел.: (3452) 428890, 614601 Ульяновск АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05 Чебоксары ООО «ВТИ-Сервис», пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324 Челябинск ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62 Казахстан Павлодар Сервис центр «Elektra», ул. Чокча 38/1 (3 этаж), Тел.: 8 (7182) 34-32-02, E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru Республика Беларусь Могилев ОДО «Белоптторг», пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099 Минск ЧУП «Сервис Точка Бай», 220072, ул. П. Бровки, д. 17, оф. 101, тел.: (375-17) 284-02-03, 284-03-35
---	---

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта _____

Подпись лица,

производившего ремонт _____

Имя/фамила сервисного центра

Прибор принят, претензий не имею _____

_____ / _____ /

Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта _____

Подпись лица,

производившего ремонт _____

Имя/фамила сервисного центра

Прибор принят, претензий не имею _____

_____ / _____ /

Использование

- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Установите одну из насадок.
- Подключите прибор к электросети.
- Установите переключателем желаемый температурный режим:
 1. Низкий температурный режим для придания объема волосам.
 2. Умеренный температурный режим для мягкой сушки и укладки волос.
 3. Высокий температурный режим для быстрой сушки и укладки волос.

Насадки:

- **Круглая насадка-расческа (4)**
Разделите волосы на небольшие пряди и накрутите их на круглую щетку. Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.
- **Полукруглая насадка-расческа (5)**
Особый дизайн полукруглой насадки позволяет направлять поток воздуха непосредственно на корни волос, придавая им желаемый объем.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Для обеспечения свободной вентиляции регулярно прочищайте решетку воздухозаборника нежесткой щеткой.
- Протрите прибор снаружи влажной тряпкой
- Снимите насадки и вымойте их теплой водой
- Не используйте абразивные чистящие средства
- Просушите прибор и насадки мягким сухим полотенцем.

Хранение

- Дайте прибору полностью остыть и убедитесь, что корпус не влажный
- Чобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус
- Храните фен в прохладном сухом месте

Дата изготовления указана на упаковке.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.

Товар предназначен только для бытовых целей.

Не оставлять без присмотра!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение: 220-230В/50Гц

Максимальная мощность: 800 Вт

Срок службы прибора: 2 года.

Сделано в Китае.