


основание

Внимание!
Для моделей
FSB, FOB, PSB и POB



В пункте сборки 3.3 используется укороченный болт. Рекомендуем найти его до начала сборки и отложить отдельно от остальных.



1.0 Для топок Optima установить переднюю панель





1.1 перевернуть топку



Дальнейшая сборка показана на примере мангалов с топкой Optima; мангалы Standard собираются аналогично.

1.2 прикрутить стойки и полки




Рекомендуется не затягивать винты до конца, пока не установлены полки.




1.3 перевернуть мангал

1.4 установить полки и зольник для топок Optima – один, Premium – два



Два варианта установки полок по высоте:





✓ Окончена сборка моделей: FS PS FO PO



крышка барбекю

для моделей –B


3.1 прикрутить ручку



3.2 установить крышку



3.3 установить заслонку и термометр



✓ Окончена сборка моделей: FSB FOB PSB POB